



P389c.nl

# Knauf Termofix H

**Schroefplug t.b.v. bevestiging EPS isolatieplaten op hout of houtplaatmateriaal**

Materiaal, Toepassingsgebied, Eigenschappen en Verwerking

## Materiaal

### Materiaalopbouw

Knauf Termofix H is een voorgesneden corrosiebestendige Schroefplug.

### Opslag

Verpakking droog opslaan.

### Bestelgegevens

Knauf Termofix H 80	Art.nr. 46735
Knauf Termofix H 100	Art.nr. 46736
Knauf Termofix H 120	Art.nr. 46737
Knauf Termofix H 140	Art.nr. 46738
Knauf Termofix H 160	Art.nr. 46739
Knauf Termofix H 190	Art.nr. 46740
Knauf Termofix H 210	Art.nr. 46741
Knauf Termofix H 230	Art.nr. 46742
Knauf Termofix H 250	Art.nr. 46743
Knauf Termofix H 310	Art.nr. 46744

## Toepassingsgebied

De Knauf Termofix H Schroefplug is speciaal ontwikkeld voor de bevestiging van isolatieplaten ten behoeve van het Knauf Skin gevelisolatiesysteem op hout of houtplaatmateriaal. De ankerplaat heeft een diameter van 60 mm en een minimale verankeringsdiepte ( $h_v$ ) van 30 mm.

## Eigenschappen

- Corrosiebestendig
- Speciaal ontwikkeld voor vlak hout/houtplaatmateriaal
- Gemakkelijk te schroeven

## Verwerking

### Ondergrond

De ondergrond moet droog, vlak en vrij van los materiaal zijn. Uitgangspunt is dat de isolatieplaten ook worden gelijmd met bijvoorbeeld Knauf Pastol of Speedero.

### Verwerken

Indien aanwezig, vooraf het advies raadplegen voor het aantal schroefpluggen en de plaatsing (minimaal 4 stuks per m<sup>2</sup>). Handmatig de juiste locaties markeren of de ankers in het isolatiemateriaal duwen. De schroefpluggen kunnen met een (accu)schroefboormachine worden gemonteerd. Voorboren is niet nodig. De bevestiging vindt plaats in de dragende delen. De schroefplug is goed gemonteerd wanneer de ankerplaat gelijk ligt met het oppervlak van het isolatiemateriaal. Wanneer de schroefplug gemonteerd is kan het plastic dopje in de ankerplaat worden geduwd. Daarna kan hier overheen de afwerking worden aangebracht.

### Gereedschap

(Accu)schroefboormachine

### Materiaalbenodigheden

Het minimaal aantal benodigde Knauf Termofix H schroefpluggen is opgegeven in het verwerkingvoorschrift voor het Knauf Skin gevelisolatiesysteem. Indien bekend volg hiervoor een opgesteld advies. Voor een juiste verwerking altijd het aantal en aangegeven locaties van de schroefpluggen hanteren.

### Tips

- Knauf Termofix H schroefpluggen kunnen geschroefd worden met TORX T25 kop.